

Периферийные устройства

Принтер не включается

Если принтер вовсе не включается (даже не загорается индикатор работы аппарата), то:

- для начала стоит подключить его к другому источнику питания.
- Проверить и поменять кабель питания.

Если это не помогло, то, скорее всего, вышел из строя блок питания принтера.

Уникальный ID ответа: #1010

Опубликовал: : Сергеич

Последние обновление: 2015-04-21 00:38